


# Настройка приложения Telecola для телевизоров Samsung Smart TV 2016 и 2017 годов выпуска

1. Нажмите кнопку **Search** на вашем пульте ДУ.
2. Введите в строку поиска **Telecola**.
3. Появится логотип **Telecola**, нажмите на него.
4. Нажмите кнопку **Загрузить**.
5. Теперь в списке появится приложение Telecola.

## Настройка приложения Telecola

1. После загрузки приложения введите номер лицевого счета и пароль, выданный вам при регистрации:



telecola Пятница, 10.01.2020 20:00

Проверка лицевого счета

Уважаемый абонент! Для активации приставки, пожалуйста, введите номер вашего лицевого счета и пароль, а затем нажмите кнопку «ОК» на пульте.

Лицевой счет:

Пароль:


OK Продолжить

▶ Клавиатура


2. Вы попадете в основное меню приложения:




3. В меню **Настройки** можно по своему усмотрению отсортировать каналы, изменить язык интерфейса, задать параметры доступа, получить информацию об устройстве.




4. Для просмотра передач выберите пункт **Телевидение**.



5. Вы попадете в меню выбора каналов. Все каналы разбиты по категориям.




- Для просмотра выбирайте нужные каналы с помощью пульта ДУ. Чтобы вернуться в список выбора категорий, нажмите стрелочку влево. Справа будет представлено краткое описание передачи на выбранном канале.
- 



- В нижнем списке категорий можно выбрать канал, например, на немецком, украинском или другом национальном языке.



9. Чтобы увидеть полный список передач на любом из каналов, нажмите кнопку **Телепрограмма**.



Приятного просмотра!